



Rückwärtsfahren

Vorwärtsfahren

Heckkupplung  
schließen



Heckkupplung  
öffnen

Lenken



Warnlicht

Blinker rechts

Blinker links

Beleuchtung  
(Sequenz)

Anhänger  
hoch/runter



Tastenbelegung SIKUCONTROL Traktoren  
6735/6736/6738/6739

