




A System-Start / System start / Démarrage du système Arranque del sistema / Systeemstart




B Licht / Lights / Feux / Luz / Lichten



**C Abladen der Mulde / GB / FR
ES / NL**



**C Aufladen der Mulde / GB / FR
ES / NL**



Die FAQs zur Fehlerbehebung finden Sie auf <http://www.siku.de/de/service/medien/downloads.html>
 GB: Die FAQs zur Fehlerbehebung finden Sie auf <http://www.siku.de/de/service/medien/downloads.html>
 FR: Die FAQs zur Fehlerbehebung finden Sie auf <http://www.siku.de/de/service/medien/downloads.html>
 ES: Die FAQs zur Fehlerbehebung finden Sie auf <http://www.siku.de/de/service/medien/downloads.html>
 NL: Die FAQs zur Fehlerbehebung finden Sie auf <http://www.siku.de/de/service/medien/downloads.html>

- | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| IT | TR | SE | FI | PT | GR | DK | NO | IS | LT | LV | EE |
| PL | CZ | SK | HR | SL | HU | RO | BG | CN | JP | KR | |

-> <http://www.siku.de/de/service/medien/downloads.html>